

Инструкция по установке RFID-метки

Правила монтажа RFID-метки на транспортное средство (ТС)

- А** Метка размещена на лобовом стекле ТС или под пластиковым элементом, который находится в передней части ТС на штатном клеевом слое;
- Б** Метка размещена в радиопрозрачной зоне лобового стекла, где отсутствуют нити обогрева, атермальное покрытие, металлизированные плёнки и покрытия, препятствующие прохождению радиосигнала;



Более предпочтительным является расположение в левом верхнем углу лобового стекла (для легковых, для грузовых - левый нижний). Оптимальная высота расположения относительно проезжей части - 1,45 - 1,5 метра (для легковых автомобилей);

- В** Перед тем как приклеить RFID-метку на стекло, рекомендуем, в целях проверки срабатывания, закрепить ее в предполагаемом месте малярным скотчем;
- Г** Метка размещена в горизонтальном положении;
- Д** Отсутствуют механические повреждения чипа и антенны метки.

Порядок действий при наклеивании RFID-метки

- 1** Выбрать место наклеивания (согласно правил монтажа RFID-метки);
- 2** Обезжирить и насухо вытереть место наклеивания RFID-метки;
- 3** Удалить защитное покрытие с клейкой основы;
- 4** Наклеить RFID-метку с учетом правил монтажа.

Обращаем Ваше внимание, что в случае отклеивания RFID-метки она разрушается, проезд без полной остановки транспортного средства по такой метке будет невозможен.

Техническая поддержка

Техническая поддержка осуществляется по телефону **8-800-505-05-44** или через форму обратной связи в мобильном приложении «Главная дорога. RFID» или на сайтах www.m-road.ru, www.m-road62.ru.

При сомнениях или несрабатывании RFID-меток Вы можете обратиться к специалистам РПД-Рязань на Пункте взимания платы